

**Requirements / Exigences / Requisitos / Requisiti /
Vereisten / Forderungen**

Supplier /
Fabricante /
Fornitore /
Vereisten /
Lieferant:

Jøtul AS

Product models
Produits concernés
Modelos
Modelli
Product modellen
Varianten der Feuerstelle

Jøtul F 145
Jøtul F 145 S

Energy efficiency class / Classe énergétique / Clase de
eficiencia energética / Classe energetica / Energie
efficiency klasse / Energieeffizienz-Klasse

A

Direct heat output / Puissance réelle de sortie / Potencia
calorífica emitida / Emissione di calore diretta / Directe
warmte afgifte / Nennwärmeleistung

4,5 kW

Energy efficiency index / Index de rendement énergétique/
Índice de eficiencia energética / Indice di efficienza
energetica / Energie efficiency index / Energieeffizienz-
Index

102,7

Efficiency at nominal heat output / Rendement à
puissance nominale / Eficiencia al rendimiento nominal /
Efficienza alla potenza nominale / Efficiency bij nominale
warmte afgifte / Wirkungsgrad bei Nennheizleistung

77 %

- Any specific precautions that shall be taken when the local space heater is assembled installed or maintained.
- Toutes les précautions spécifiques doivent être prises lors de l'assemblage, l'installation ou l'entretien de l'appareil.
- Cualquier precaución específica que deba tenerse en cuenta durante el montaje, instalación o mantenimiento del equipo de calefacción
- Precauzioni specifiche da prendere quando il riscaldatore viene assemblato, installato o mantenuto in uno spazio.
- Eventuele specifieke voorzorgsmaatregelen die worden genomen wanneer de plaatselijke ruimteverwarming wordt gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden.
- Besondere Maßnahmen bei Montierung, Installation und Wartung.

- Fire safety precautions such as safety distances when installing, national standards, local codes and regulations. See the Instructions manual.
- Les précautions d'incendie telles que les distances de sécurité lors de l'installation, le suivi des normes, les codes locaux et les réglementations nationales. Veuillez lire le manuel d'installation.
- Precauciones frente a incendios como distancia de seguridad en la instalación, estándares nacionales, códigos locales y reglamentos. Lea el manual de instalación.
- Precauzioni per la sicurezza antincendio come le distanze di sicurezza durante l'installazione, le normative nazionali e locali. Leggere il manual.
- Brandveiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsafstanden bij installatie, nationale normen, lokale codes en voorschriften. Lees de installatiehandleiding.
- Für brenntechnische Verhältnisse, wie z.B. Aufstellbedingungen und nationale Forderungen. Siehe die Montage- und Bedienungsanleitung.